



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE D'ARBALÈTE

**N'ESSAYEZ PAS D'ASSEMBLER OU DE
TIRER AVEC CE PRODUIT AVANT
D'AVOIR LU ENTIÈREMENT CE
MANUEL.**

Ne permettez pas à une personne non-formée d'utiliser ce produit. Une mauvaise utilisation peut résulter en des blessures sérieuses à la main du tireur, incluant l'amputation d'un doigt ou d'un pouce.



**Merci de l'achat de cette arbalète Parker.
Chaque arbalète Parker est dessinée, conçue et
construite par des chasseurs comme vous.**

**L'attention au détail et la fierté de notre produit conduit chacun de
nous chez Parker à faire le meilleur produit de chasse sur le
marché.**

**En tout temps, si vous avez une question, un commentaire ou une
suggestion à propos de votre arbalète Parker, veuillez nous appeler
au (540) 337-5426 ou envoyez-nous un courriel au
info@parkerbows.com. Nous apprécions votre expérience et vos
idées, ainsi que le partage de vos succès.**

**Pour plus d'information sur la ligne courante de produits
d'arbalètes et d'arcs à poulies Parker, ou pour voir une version
couleurs de ce manuel du propriétaire, visitez notre site web au**

www.parkerbows.com

Bonne chance et tirez prudemment!

Fièrement fabriqué



aux É-U



TABLE DES MATIÈRES

	<u>Page</u>
ANATOMIE	1
COMMENCER	2
ASSEMBLAGE	3
ÉTIREMENT DE LA CORDE	12
TIRER	20
DIFFICULTÉ À TIRER	25
UTILISATION PRUDENTE	37
ACCESSOIRES	39
INFORMATION IMPORTANTE	40







ANATOMIE

- Félicitations pour votre achat d'une nouvelle arbalète Parker. Cette arbalète a été dessinée soigneusement et conçue par des ingénieurs et des chasseurs qui sont déterminés à offrir un produit de qualité qui optimisera votre expérience dans les bois.
- Quand vous lirez ce manuel, il y aura peut-être des termes ou descriptions qui vous seront non-familieres. Il y a un diagramme plus bas qui vous aidera à comprendre les termes et pièces d'une arbalète de chasse moderne.

ANATOMIE D'UNE ARBALÈTE PARKER



ANATOMIE D'UNE GÂCHETTE PARKER



(1)



COMMENCER

Avant que vous commenciez...

- Videz le contenu de la boîte dans laquelle votre nouvelle arbalète Parker était. Placez tout le contenu dans un endroit dégagé et organisé comme une table, un établi ou une surface plane où vous pourrez inventorier et facilement identifier tous les morceaux et composants de ce paquet.
 - Vous devrez seulement assembler quelques pièces avec quelques vis.
 - Vous aurez seulement besoin de quelques outils simples comme un tournevis et ou un ensemble de clés.
 - Nous suggérons que pendant que vous assemblez votre arbalète Parker, vous utilisiez une source de lumière « bleue » liquide Loctite® sur le bout de chaque vis.
- **Paquet de pièces pour une cyclone ou une Hurricane**

- **Paquet de pièces pour une Buck Buster Spar Terminator**

(4) Vis à tête plate



- **Paquet de pièces pour une Tornado**

A (1) Glissière à corde
B (1) Boulon de fixation
C (2) Vis



A B C

(6) Vis




S'IL MANQUE VOTRE PAQUET DE PIÈCES D'ASSEMBLAGE D'UNE NOUVELLE BOÎTE OUVERTE POUR LA PREMIÈRE FOIS, CONTACTEZ PARKER DIRECTEMENT ET NOUS VOUS EN ENVERRONS UN.

- **Assemblage d'une Cyclone ou d'une Hurricane**

Étape 1

Insérez la boîte de culasse dans la rampe de lancement jusqu'à ce que les trous encastrés soient alignés.

**Étape 2**

Utilisant une clé 4/64 po, installez et serrez les quatre (2 par côtés) vis à tête en chapeau-bouton.



Note : Appliquez un peu de Bleu Loctite® aux filets des vis de la rampe de lancement pour une meilleure sécurité et pour garantir les filets.



ASSEMBLAGE

- **Assemblage d'une Tornado**


Étape 2

Insérez la rampe de lancement et l'unité de la gâchette dans le fût et alignez les trous sur le côté de la crosse de la Tornado avec la rampe de lancement.



Étape 2

Utilisant une clé 7/64 po, installez et serrez les six (3 par cotés) vis à tête en chapeau-bouton.



Note : Appliquez un peu de Bleu Loctite® aux filets des vis de la rampe de lancement pour une meilleure sécurité et pour garantir les filets de la poignée

- **Installation du carquois pour 3 flèches sur la Cyclone, la Hurricane et la Tornado**

Étape 1

Glissez le bas de la monture du carquois dans le bas de la rampe de lancement au-dessus de la rampe Picatinney et glissez-la vers le bas jusqu'à approximativement un pouce et demi du devant de l'appui-bras. Le serrez en place.



Étape 2

Attachez la base plate du carquois au bras avec une vis en utilisant une clé. Gardez-les « Cones » en position de face par rapport à l'arbalète (en bas) pour une installation adéquate. Le carquois attaché, votre arbalète est assemblée et prête à tirer.




Le carquois attaché, votre arbalète est assemblée et prête à tirer.

- **Assemblage de la Buck Buster, de la Terminator, de la Spartan et de la Stinger.**


Étape 1

Avant d'attacher l'ensemble de l'arbre des branches à la rampe de lancement/fût, placez la glissière du câble aux câbles en croisés comme montré à gauche.



Étape 2

Tenez la glissière en place avec votre pouce et votre index. Glissez la glissière et les câbles dans la fente pour le câble dans le fût, tout en gardant la corde sur le dessus de la rampe de lancement.



- Suite


Étape 3

Ajustez l'assemblage de l'arbalète et de l'arbre des branches au fût en s'assurant que l'étagère de séparation sur l'arbre des branches s'insère dans la rainure du câble dans le fût.

Étape 4

Poussez le fût et l'arbre des branches ensemble jusqu'à ce qu'ils se rencontrent.

Ils vont être ajustés serrés ensemble, cela est commun. Une fois ensemble, vous êtes prêts à installer le boulon à fixation primaire. La tension causée par les câbles et les cordes peut rendre l'étape 5 quelque peu difficile.



- Suite ...

Étape 5

Alignez le verrou de l'arbre des branches avec la barre, l'arbre des branches qui dépasse de l'avant de la rampe. Utilisant une clé, installez et serrez le boulon de fixation primaire dans le trou de l'arbre à branches et sécurisez le montage de l'arbalète dans le fût.



Étape 6

Installez les vis à tête en bouton (2) à travers le dessus de la rampe sur n'importe quel côté de la rainure de volée utilisant une clé. Ne serrez pas trop les vis. Inspectez tous les points d'attachement pour être sûr que les vis tiennent bien en place et sont adéquatement serrées.

La rainure de volée est la fente dans la rampe de lancement où les plumes de la flèche passent lors d'un tir.




Important : à ce point, allez à la page 1 (Anatomie) et comparez votre arbalète assemblée à la photo. Si vous avez assemblé votre arbalète selon les instructions, vous pouvez continuer à la page 12.

- **Assembler la Safari Magnum**

Étape 1


Avant d'attacher l'assemblage de l'arbre des branches à la rampe/fût, placez la glissière du câble sur les câbles (câbles croisés) comme montré.



Vue d'en bas de l'arbre des branches

Étape 2

Tenez la glissière en place avec votre pouce et votre index. Glissez la glissière et les câbles dans la fente pour câble qui se trouve dans le fût tout en gardant la corde sur le dessus de la rampe.




- **Suite**

Étape 3

Ajustez l'assemblage de l'arbre des branches de l'arbalète dans le fût, tout en s'assurant que l'étagère de séparation sur l'arbre des branches s'ajuste dans la fente pour câble qui se trouve dans le fût.

Étape 4

Glissez le boulon d'ancrage de l'arbre des branches dans le trou de ½ po de diamètre dans le fût qui est situé juste en-dessous du câble. Alignez l'encrage avec la partie la plus large à 12 heures dans le fût. Les sections du fût et de l'arbre des branches sont maintenant prêts pour le boulon.



- **Suite**

Étape 5

Insérez le boulon de 4 po ½ de l'arbre des branches à travers l'avant de l'assemblage de l'arbalète et traversez-le dans le boulon d'ancrage de l'arbre des branches. Faites cette étape de façon soignée. **NE FORCEZ PAS** le boulon de l'arbre des branches dans l'ancrage. Serrez fermement le boulon de l'arbre des branches dans l'ancrage en utilisant un tournevis.

Étape 6

Installez les vis (2) à travers le dessus de la rampe de n'importe quel côté de la fente de volée en utilisant un tournevis. Ne pas trop serrer les vis. Inspectez tous les points d'attache pour être certain que les vis tiennent bien en place soient suffisamment serrées.



Important : à ce point, allez à la page 1 (Anatomie) et comparez votre arbalète assemblée avec la photo. Si vous avez assemblé votre arbalète selon les instructions, vous pouvez continuer à la page 12.



ÉTIREMENT DE LA CORDE

Parker recommande d'utiliser un dispositif d'étirement pour obtenir une précision optimum et une sécurité accrue.

AVERTISSEMENT !

Familiarisez-vous complètement avec le dispositif d'étirement avant d'utiliser l'arbalète. Étudiez attentivement les photos et les instructions avant d'essayer d'étirer l'arbalète avec le dispositif.

ATTENTION !

N'ESSAYEZ PAS de « décharger » l'arbalète avec le dispositif d'étirement sous aucune circonstance.

ATTENTION !

La seule méthode recommandée et sécuritaire de « décharger » une arbalète est de tirer une flèche dans une cible, ou dans le sol mou si vous ne disposez pas de cible. Gardez une vieille flèche ou une flèche supplémentaire à cet effet.

- **Utilisez un dispositif d'étirement de la corde**

Parker recommande d'utiliser un dispositif d'étirement pour obtenir une précision optimum et une sécurité accrue. Voyez les avertissements à la page 12.

Étape 1

Placez l'arbalète par terre, reposant sur son étrier, avec le derrière de la crosse pointant en hauteur vers vous. Placez un pied dans l'étrier et appliquez fermement votre poids sur l'étrier pour vous assurer que l'arbalète ne bougera pas. Soyez très prudent avec des souliers à semelles molles ou des souliers mouillés.



Étape 2

Tenez le dispositif d'étirement de la corde comme montré sur la photo, en s'assurant que la corde est assise dans la fente machinée à l'arrière de la chambre de la gâchette, en dessous du levier de sécurité ou, sur certains modèles, le fût* à l'arrière de la chambre de la gâchette.



*Sur la Cyclone ou la Tornado 2009, le fût à une fente pour accueillir le dispositif d'étirement de la corde.




ÉTIREMENT DE LA CORDE

- Suite ...

Étape 3


En tenant un crochet de la corde dans chaque main, penchez-vous sur l'arbalète et attachez les crochets* de la corde sur la corde de l'arbalète, un crochet sur n'importe quel côté du fût, frôlez les deux côtés de la rampe. Assurez-vous que les 2 crochets font face vers le bas. (en avant de vos jambes).

*Sur certains modèles, vous aurez peut-être à tirer légèrement la corde vers le haut pour attacher les crochets d'étirement.



Étape 4

Avant d'étirer, regardez la photo pour vous assurer que le dispositif d'étirement de la corde soit dans la position correcte. Prenez les poignées, en utilisant maintenant les plus gros groupes de muscles de vos jambes, votre dos et vos bras, redressez-vous en premier, et élevez (tirez) les poignées vers vos hanches (ou poches) jusqu'à ce que la corde se place et émette un son de « click » dans la chambre de la gâchette. Le « click » sera le son que vous entendrez quand la sécurité s'engagera automatiquement.




Note : Si le levier de sécurité était dans la position de tir, il sera automatiquement mis en position sécuritaire (cran de sûreté activé). Si le levier n'était pas en position sécuritaire, il émettra quand même un « click ».

Votre arbalète est prête à être chargée, tirez.

- **Utilisant une manivelle d'étirement de la corde Sidewinder**

Parker recommande d'utiliser un dispositif d'étirement pour obtenir une précision optimum et une sécurité accrue. Voyez les avertissements à la page 12



Étape 1

Placez l'arbalète par terre, reposant sur son étrier, avec le derrière du fût pointant en hauteur vers vous. Placez un pied dans l'étrier et appliquez fermement votre poids sur l'étrier pour vous assurer que l'arbalète ne bougera pas. Soyez très prudent avec des souliers à semelles molles ou des souliers mouillés.



ÉTIREMENT DE LA CORDE

- **Suite ...**

- **Étape 2**

Placez la manivelle d'étirement Sidewinder sur le derrière du fût comme montré.

Assurez-vous que le dispositif d'étirement soit bien assis sur le derrière du fût.



- **Étape 3**

Appuyez sur la relâche du cliquet (ratchet) pour permettre à la corde et aux crochets de laisser aller la bobine et être sans contrainte.



- **Étape 4**


Tirez complètement les crochets de la corde de la manivelle jusqu'à ce que la corde soit complètement sortie. Inspectez la corde afin qu'elle soit sans nœud avant et après chaque utilisation.



- **Suite**

Étape 5

Mettez le cran de sûreté de la gâchette en position de tir (haut). En tenant un crochet dans chaque main, assurez-vous que la corde d'étirement est assise dans les fentes à l'arrière de la chambre de la gâchette juste en-dessous du levier de sécurité ou dans la fente d'étirement dans le fût des Tornado et Cyclone 2009.



Étape 6

En tenant un crochet dans chaque main, penchez-vous sur l'arbalète et attachez les crochets sur la corde de l'arbalète sur chaque côté de la rampe de lancement. Assurez-vous que chaque crochet frôle le côté de la rampe. Assurez-vous que les crochets font face à terre et devant vos jambes.



ÉTIREMENT DE LA CORDE

- Suite

Étape 7

Glissez le levier de la manivelle dans la fente de relâche du cliquet (ratchet) jusqu'à ce que Glissez vous entendiez un « click ».

Utilisez un pouce pour sécuriser le levier de la manivelle à la relâche du cliquet.



Étape 8

Sens des aiguilles d'une montre Commencez à bobiner lentement et avec précaution dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la corde soit rentrée dans la gâchette et ne bouge plus. Le cran de sûreté de la gâchette devrait automatiquement être en position sécuritaire (bas) à ce moment, montrant un point vert.



- Suite

Étape 9

ATTENTION : SEULEMENT QUAND L'ARBALÈTE EST COMPLÈTEMENT ÉTIRÉE ET QUE LE CRAN DE SÛRETÉ SOIT ENGAGÉ, en tenant avec précaution le levier de la manivelle, appuyez sur le levier de relâchement de la fente du cliquet (ratchet) et dérouler lentement un petit morceau de corde jusqu'à ce que vous pouvez facilement enlever les crochets de la corde de l'arbalète.

Étape 10

Enlevez la manivelle Sidewinder de l'arbalète et laissez-la de côté. À la fin de votre session de tir, roulez avec précaution la corde en trop et remettez-la dans la manivelle dans son propre compartiment qui se trouve dans la chambre de la manivelle Sidewinder.



ATTENTION !


Ne laissez pas votre arbalète armée quand vous ne l'utilisez pas ou qu'elle est sans surveillance.

- **Encoche en demi-lune utilisation correcte et sécuritaire des flèches d'arbalète**


Tirez de façon sécuritaire avec votre arbalète. Parker demande que la corde et le creux de l'encoche de votre flèche soient alignés parfaitement pour éviter de faire un tir à vide avec votre arbalète.

Plume armée (de couleur différente)

Le tir à vide peut résulter en des blessures sévères pour le tireur ou les personnes autour. En plus, il peut causer des dommages à votre arbalète. Vérifiez toujours l'alignement du creux de l'encoche sur chaque flèche d'arbalète avant de tirer.



L'orientation correcte de la corde est à 90 degrés de la plume armée (plume de couleur différente) sur la flèche. Quand la flèche est placée sur l'arbalète avec la plume armée vers le bas dans la fente de volée, l'encoche en demi-lune devrait être alignée avec la corde. **Si le creux de l'encoche est dans tout autre position, il se pourrait que la flèche ne s'engage pas proprement et pourrait résulter en un tir à vide.**



AVERTISSEMENT !

**Après chaque tir, examinez vos flèches d'arbalète pour des dommages sur la tige ou l'encoche.
N'UTILISEZ PAS des flèches endommagées.**



TIRER

Avertissement !

Les arbalètes Parker nécessitent des flèches longues d'un minimum de 20 po avec des encoches en forme de demi-lune. En plus, les flèches doivent avoir un diamètre extérieur de 22/64 po pour assurer que le système anti-tir à vide va fonctionner de façon sécuritaire. Nous recommandons fortement que vous utilisiez des flèches qui rencontrent ou dépassent les normes de l'industrie qui est d'un poids minimum de 425 grains.

Les flèches d'arbalète Parker rencontrent tous ces critères et sont recommandées comme le meilleur choix pour la précision et une utilisation adéquate lorsque vous tirez avec votre arbalète Parker.

Étape 1

Placez une flèche dans la rampe de lancement avec la plume de couleur différente vers le bas dans la fente de volée. Glissez la flèche vers l'arrière de la rampe du télescope, en-dessous du ressort de rétention jusqu'à ce qu'elle entre en contact fermement avec la corde. Le ressort de rétention de la flèche est installé en usine et la pression vers le bas qu'il procure tient votre flèche en place et assure que l'anti-tir à vide soit engagé.



Glissez la flèche en-dessous de ressort de rétention, armez la flèche vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit fermement assise contre la corde.

Étape 2

Toujours garder votre arbalète pointée de façon sécuritaire vers le bas.
Haussez l'arbalète à votre épaule comme vous le feriez avec une carabine ou un fusil avec votre main avant sur la partie épaisse de l'accouoir.



MAUVAIS ...
Pouce au-dessus de la rampe



MAUVAIS ...
Doigts au-dessus de la rampe

AVERTISSEMENT !

Assurez-vous que votre pouce et vos doigts restent EN-DESSOUS de la corde et de la surface de la rampe. En négligeant de faire ainsi, des blessures sérieuses peuvent survenir à la main du tireur incluant une possible amputation du pouce ou d'un doigt.

Étape 2 ... suite



MAUVAIS ...

Pouce ou doigts qui ne sont pas enlevés ou sont en arrière de l'accoudeur et de la rampe de lancement.



ALLEZ-Y

fermement l'accoudeur, avec les doigts et pouce en-dessous de la rampe et de la trajectoire de la corde.


CORRECTE

AVERTISSEMENT !

Assurez-vous que votre pouce et vos doigts restent EN-DESSOUS de la corde et de la surface de la rampe. En négligeant de faire ainsi, des blessures sérieuses peuvent survenir à la main du tireur incluant une possible amputation du pouce ou d'un doigt

Étape 3

Maintenant que la flèche est proprement armée, glissez le cran de sûreté en position fermée en pesant sur le levier de sûreté vers le haut sur la position « ARMÉE ». Ceci va aussi montrer un bouton rouge pour une confirmation que le cran de sûreté est enlevé.



Étape 4

Pointez votre arbalète vers votre cible et pressez doucement sur la gâchette (non saccadé) jusqu'à ce que l'arbalète fasse feu.

Conseil : Pour une précision optimum, suivez votre tir en visant et regardant la flèche toucher votre cible avec votre télescope.

Suivre votre tir va grandement réduire la grosseur de votre groupe de tirs. Il n'y a virtuellement aucun recul dans une arbalète alors, relaxez et tenez l'arbalète confortablement.



DIFFICULTÉ À TIRER

Ce prochain guide de difficulté à tirer devrait être utilisé si vous rencontrez des problèmes avec votre arbalète Parker. Si les symptômes que vous rencontrez ne sont PAS couverts dans ces pages ou votre problème n'est PAS réglé à travers le guide de difficulté à tirer, veuillez faire ceci :

1. Visitez notre site web pour de l'information additionnelle, incluant des fiches d'information et de l'information additionnelle sur les difficultés de tirer :

www.parkerbows.com

2. Appelez notre département de service aux clients (540) 337-5426 ; nos techniciens hautement qualifiés vous aideront avec plaisir.
3. Visitez votre marchand autorisé Parker pour des réparations relevant de la garantie ou des pièces de rechange.

Votre arbalète Parker contient un système de gâchette hautement avancé qui a été dessiné et conçu pendant des années sans problème d'opération. Il offre un système anti-tir à vide qui est conçu pour prévenir les dommages à votre arbalète, vous et les autres. Il est important de :

- Garder la gâchette à l'abri de tous débris, vase, boue, etc.
- N'UTILISEZ PAS de lubrifiants dans la gâchette
- NE PAS ouvrir ou démonter la gâchette. En faisant ceci, votre GARANTIE SERA ANNULÉE
- Gardez le ressort de rétention sur l'arbalète et en bon état de marche; il est conçu pour appliquer une pression vers le bas constante sur la flèche quand l'arbalète est étirée et chargée.



DIFFICULTÉ À TIRER


(1) Si votre arbalète ne fais pas feu quand vous appuyez sur la gâchette, vérifiez avec attention ces points dans cet ordre :

- A) Assurez-vous que le cran de sûreté soit dans la position du haut (fire), (montrant un point rouge). S'il ne l'est pas, appuyez sur le cran de sûreté vers le haut et essayez de nouveau.
- B) Assurez-vous que l'encoche en demi-lune de la flèche de l'arbalète est fermement assis contre la corde, en s'assurant que le ressort de rétention (ou le doigt) émet une pression ferme vers le bas sur la flèche, ce qui activera le dispositif anti-tir à vide. Si la flèche n'est pas assise contre la corde et vous avez déjà appuyé sur la gâchette, vous aurez à réactiver la gâchette. Voyez C plus bas.
- C) Dans ce cas, le dispositif anti-tir à vide s'est activé, prévenant ainsi que vous causiez des dommages à votre arbalète et annuliez votre garantie. Veuillez revoir la section Tirer de ce manuel. Pour réactiver la gâchette, **ENLEVER LA FLÈCHE DE L'ARBALÈTE ET ACTIVEZ LE CRAN DE SURETÉ EN POSITION SÉCURITAIRE.** Procédez à l'étape D pour réactiver en toute sécurité la gâchette.
- D) Répétez les étapes commençant à la page 13, étape 4, utilisant un dispositif d'étirement de la corde ou, comme à la page 17, utilisant un dispositif d'étirement Sidewinder pour réactiver la gâchette et étirer votre arbalète correctement. Tirez vers l'arrière le dispositif ou le Sidewinder fermement d'approximativement 1/8 po. Même si vous voyez ou sentez très peu de mouvements, vous entendrez un click. À ce point, la gâchette de l'arbalète est réactivée, vous pouvez placer une flèche sur l'arbalète et la tirer normalement.

DIFFICULTÉ À TIRER

(2) Si le loquet de la gâchette est « vers le bas » avant que vous essayiez d'étirer l'arbalète, suivez ces étapes :

- A) Mettre le cran de sûreté en position armée.
- B) Avec un petit objet comme un crayon avec une efface, abaissez le système anti-tir à vide.
- C) Maintenant appuyez sur la gâchette. Le loquet de la gâchette devrait retourner en position relevée et est prêt à être étiré normalement.





DIFFICULTÉ À TIRER

(3) Le cran de sûreté de mon arbalète semble raide ou trop dur à bouger en position armée. Que dois-je faire?

- A) Premièrement, RETIREZ LA FLÈCHE DE L'ARBALÈTE. Assurez-vous qu'il n'y a pas de boue, de terre ou des objets qui empêchent le cran de sûreté de bouger. Si vous sentez une sensation rugueuse ou éraflée quand vous bougez le cran de sûreté, il y a de la terre ou un matériel étranger dans le mécanisme.
- B) Utilisant de l'air compressée, pulvérisez entièrement le mécanisme de la gâchette incluant les fentes, rides et crevasses où il y a des pièces mobiles pour retirer le matériel étranger.
- C) Si cette solution ne résoud pas votre problème, retournez l'arbalète à votre marchand autorisé Parker qui pourra l'inspecter, la nettoyer ou réparer la gâchette.

(4) Le cran de sûreté est « coincé » et ne veut pas bouger. Que dois-je faire?

- A) Premièrement, RETIREZ LA FLÈCHE DE L'ARBALÈTE, et revoyez le #3 plus haut. Si il est encore coincé, essayez gentiment de piquer sur le cran avec un objet mou en piquant progressivement plus fort jusqu'à ce que le cran bouge en position armée.
- B) Si le cran de sûreté ne peut être bougé en position armée, retournez votre arbalète immédiatement à votre marchand Parker qui pourra la désarmer avant de l'inspecter, la nettoyer et/ou réparer la gâchette.


**N'ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER LA GÂCHETTE.
EN FAISANT CECI, VOUS ANNULEREZ VOTRE GARANTIE.**



DIFFICULTÉ À TIRER

(5) Le ressort de rétention est brisé ou est croche. Que dois-je faire?

- A) Le ressort de rétention de la flèche pour les modèles Parker fabriqués à partir de 2008 sont faits de matériaux composite hautement fiables et il est conçu pour garder une pression constante vers le bas sur la flèche pour assurer l'engagement du système anti-tir à vide, tout en réduisant le bruit. Si il viendrait qu'à briser, contactez-nous ou votre marchand Parker pour le remplacer.
- (B) Le ressort de rétention de la flèche pour les modèles Parker fabriqués avant 2008 est fait de métal qui peut plier. S'il plie (généralement vers le haut et s'éloignant de la rampe de lancement), pliez-le simplement vers le bas et assurez-vous qu'il presse fermement la flèche contre la rampe de lancement quand l'arbalète est armée. Ceci gardera une pression constante vers le bas sur la flèche pour assurer l'engagement du système anti-tir à vide.



**NE TIREZ PAS AVEC VOTRE L'ARBALÈTE
SANS RESSORT DE RÉTENTION. EN
FAISANT CEI, VOUS ANNULEREZ
VOTRE GARANTIE.**

DIFFICULTÉ À TIRER

- C) Le ressort de rétention de la flèche peut être (brisé ou plié) si une mauvaise technique d'étirement est employée. Quand la mauvaise technique est employée, les crochets d'étirement de la corde peuvent « sauter » sur le dessus de la rampe de lancement et frapper le ressort de rétention. Pour éviter que les crochets ne sautent, tirez les poignées près de vos hanches ou les poches quand vous étirez.

Technique d'étirement adéquate illustrée ci-dessous



NOTEZ la position de la corde avec la mauvaise technique – les crochets sont tirés vers le haut sur le dessus de la rampe de lancement



MAUVAIS :
Les mains éloignées
Du corps tirant
vers le torse

CORRECTE :
Les mains tirants
vers les hanches
ou les poches

NOTEZ la position de la corde avec la technique adéquate – les crochets sont tirés vers le bas sur les côtés de la rampe de lancement



DIFFICULTÉ À TIRER

(6) Mon arbalète tire de bons groupes avec des pointes de pratique mais pas avec des pointes de chasse. Que dois-je faire?


- A) La plupart du temps, le poids d'une pointe de chasse ne se compare pas au poids d'une pointe de pratique. Avant 2009, Parker recommandait un poids de 125 grains pour les deux. En 2009, Parker recommande maintenant 100 grains dû à l'introduction de la flèche High Velocity.
- B) Souvent les problèmes dans la volée de la pointe proviennent du fait d'utiliser une pointe fixe qui est trop grosse en diamètre alors elle vole comme un avion, ou la virole est plus longue que la pointe de pratique changeant son point de balance frontale.
- C) La plupart des pointes rétractables vole bien en autant que les lames n'ouvrent pas en vol (se nomme Flashing). Sur des arbalètes qui tirent en-dessous de 300 pi/sec, ce n'est généralement pas un problème. Les arbalètes de haute performance rencontrent ce problème assez fréquemment pour s'assurer de choisir une pointe de chasse à lames fixes. La gamme d'accessoires High Performance de Red Dot a une pointe de chasse qui est spécialement conçue pour les arbalètes qui tirent au-dessus de 300 pi/sec. La pointe de chasse Crosspro 100 FX à la même longueur de virole qu'une pointe de pratique, de larges prises d'air dans les lames pour réduire dramatiquement le planage et a un diamètre de coupe de 1 1/6 po, mais pas encore assez large pour contrer les propriétés de pilotage des plumes en arrière de la tige.



DIFFICULTÉ À TIRER

(7) Mes flèches vont dans tous les sens, ou elles groupent à droite, ou à gauche du centre de la cible. Que dois-je faire?

- A) Si vous utilisez seulement vos mains pour étirer l'arbalète, vous pouvez souvent tirer la corde plus à gauche ou plus à droite, dépendant lequel de vos bras est le plus fort ou le plus long. Généralement, le problème est résolu en utilisant le dispositif d'étirement de la corde pour égaliser adéquatement le poids des branches.
- B) Si vous utilisez un dispositif d'étirement de la corde, assurez-vous que la plume armée (celle qui traverse dans la rampe de lancement – voyez plus bas) est adéquatement indexée et ne touche pas à l'intérieur de la rampe quand vous tirez. Indexez (ou tournez) l'encoche en demi-lune pour vous assurez de ne pas frotter la rampe quand vous tirez.
- C) **Assurez-vous que le boulon de fixation et que les vis soient bien serrés et ne soient pas lâches (voyez plus bas).**



- D) Aussi, assurez-vous que les pointes de chasse soient pareilles et soient bien assises contre l'appui-flèche.
- E) Finalement, votre télescope peut avoir besoin d'être ajusté. Voir #8 pour plus d'information.



DIFFICULTÉ À TIRER

(8) Mon télescope ne s'ajuste pas assez loin ... ou trop à gauche ou trop à droite. Que dois-je faire?

- A) Si votre arbalète Parker est arrivée installée d'un télescope Parker ou TRUGLO, ceux-ci sont conçus pour avoir une tourelle d'ajustement pour la dérivation dû au vent et l'élévation avec un clic qui égale $\frac{1}{4}$ po d'ajustement à 100 verges. Alors, à 20 verges, (qui se trouve à être 5 fois plus près) le même mouvement de $\frac{1}{4}$ po est maintenant de 5 clics. Pour bouger la réticule de 1 pouce, faites 20 clics. SOUVENEZ-VOUS, 20 clics pour 1 pouce à 20 verges (20 – 1 – 20).
- B) Si votre arbalète Parker est arrivée installée d'un télescope Hawke ou RED HOT, ceux-ci sont conçus pour avoir une tourelle d'ajustement pour la dérivation dû au vent et l'élévation avec un clic qui égale $\frac{1}{2}$ pouce d'ajustement à 100 verges. Alors, à 20 verges, (qui se trouve à être 5 fois plus près) le même mouvement de $\frac{1}{2}$ po est maintenant de 5 clics. Pour bouger la réticule de 1 pouce, faites 10 clics. SOUVENEZ-VOUS, 10 cliques pour 1 pouce à 20 verges (10 – 1 – 20).
- C) Vous n'aurez probablement pas à ajuster les tourelles de votre télescope de beaucoup ... suivez les ratios de la tourelle plus haut et essayez encore.

Tourelle du télescope

Les ajustements de la tourelle du télescope sont soit de 20 clics par pouce ou 10 clics par pouce, dépendant du modèle de télescope que vous avez.



- D) Si les recommandations mentionnées plus haut ne règlent pas votre problème, il est possible que les montures ne soient pas adéquatement assises sur le pont du télescope. Assurez-vous que les deux bases des rondelles soient bien assises dans les fentes du pont du télescope. Assurez-vous aussi que les corps des rondelles elles-même soient fermement serrées autour du tube du télescope.



DIFFICULTÉ À TIRER

(9) Mes câbles semblent usés. Que dois-je faire ?

- A) Le plus souvent, il est observé que la glissière du câble n'a pas été installée ou est tombée de la chambre du câble. En premier, vérifiez si elle est présente. Si elle n'est pas présente, commandez-en une et installez-la comme les instructions à la page 6 ou 9.
- B) Même si la glissière du câble est présente, un cirage de qualité va augmenter les performances de votre arbalète et prolonger la durée de vie de la corde et du câble. La marque de corde et de cire RED HOT est formulée pour les arbalètes à haute vitesse et est recommandée par Parker.

IMPORTANTE:

CIRE : La cire doit être appliquée seulement sur les fils de la corde et des câbles. N'appliquez pas la cire sur la surface de la rampe de lancement d'une arbalète Parker ou sur le tranchevil. La cire est une substance collante qui attire la terre et les débris. L'enrobage ciré va envoyer de la cire dans le mécanisme de la gâchette avec la terre et les débris amassés et avec le temps compromettre la performance de la gâchette.

LUBRIFIANT : Même s'il y a peu de pression de la corde sur la rampe de lancement d'une arbalète Parker, utiliser un lubrifiant pour la rampe est recommandé pour allonger la durée de tranchevil. Le lubrifiant de la rampe de lancement va aussi enrober le levier de la gâchette, augmentant ainsi la performance de votre arbalète

NE LUBRIFIEZ PAS LES COMPOSANTES INTERNES DE VOTRE GÂCHETTE.

La gâchette a été conçue pour ne pas avoir besoin d'entretien. Appliquez des lubrifiants ou des huiles sur la gâchette va attirer de la terre et des débris et dégrader sa performance et sa sécurité.



DIFFICULTÉ À TIRER

(10) Le tranchefil semble usé ou effiloché. Devrait-je utiliser un lubrifiant pour monture?

- A) Parfois, l'enrobage peut glisser ou se séparer après un usage prolongé. Un magasin spécialisé local peut le remplacer. Si un magasin spécialisé n'est pas disponible, vous pouvez contacter Parker si l'enrobage glisse ou se sépare après un usage prolongé. Ceci pourrait être considéré comme une usure normale et vous aurez à acheter des nouvelles cordes. Les cordes et câbles ne sont pas des pièces garanties et sont considérées comme des composantes d'entretien.

(11) Les bandes de vitesse sur ma Terminator ou ma Safari Mag ont tombé ou se relâchent. Que dois-je faire?

- A) Bien souvent, le problème apparaît dans les climats nordiques où la neige ou l'eau entrent en-dessous des bandes de vitesse, gèlent et font remonter les composantes en dehors de la rampe de lancement. Parfois, un usage excessif d'un lubrifiant de la rampe de lancement peut s'introduire en-dessous des bandes brisant ainsi la bande adhésive originale. Dans n'importe quelle de ces situations, enlevez et écarterez les bandes de vitesse et laissez le fût sécher complètement. Nettoyez complètement la partie exposée de la rampe de lancement avec un solvant comme l'acétone. Contactez Parker pour une bande de remplacement avec l'adhésif pré-appliqué.



DIFFICULTÉ À TIRER

(12) Je ne trouve pas les instructions d'assemblage, la carte de garantie ou le sac de composants d'assemblage. Que dois-je faire ?

- A) Occasionnellement, les marchands assemblent l'arbalète et oublient de d'inclure la carte de garantie et le manuel d'assemblage à l'arbalète. Premièrement, appelez ou retournez chez votre marchand pour les demander. Ils les ont probablement. Sinon, visitez notre site web au www.parkerbows.com et téléchargez le du menu « Manuels ». Et maintenant que vous êtes sur le site de Parker, vous voudriez probablement enregistrer votre numéro de série de votre arbalète pour sa garantie à vie.
- B) S'il vous manques le manuel d'assemblage d'une boîte neuve jamais ouverte, vous pouvez contacter Parker directement et nous vous en enverrons un.



*Chassez passionnément, Chassez de façon responsable
et Chassez de façon sécuritaire!*



UTILISATION PRUDENTE

1. Votre arbalète est un outil de chasse potentiellement dangereux et ne devrait jamais être utilisé comme un jouet. Elle est capable de lancer une flèche à plus de 500 pieds et de récolter les gibiers les plus gros au monde. Il est important d'être attentif des lieux en arrière de vous ainsi que de la surface qui arrêtera votre flèche quand vous tirez, pour que n'importe quelle flèche qui manque sa cible ne blesse pas des gens, des animaux ou endommage des objets qui vous entourent. Utilisez une cible de qualité conçue pour être utilisée avec des flèches d'arbalète.
2. Traitez toujours votre arbalète comme vous le feriez avec une **arme à feu**, particulièrement quand elle est étirée ou étirée et armée avec une flèche.
3. Inspectez minutieusement chaque flèche après chaque tir pour des dommages causés par le tir. **CECI EST TRÈS IMPORTANT POUR VOTRE SÉCURITÉ.**
4. **Ne grimpez jamais dans un mirador transportant votre arbalète.** Étirez toujours votre arbalète par terre, mais ne l'armez pas avec une flèche. Placez votre arbalète par terre dans une position sécuritaire, puis grimpez dans votre mirador. Après que vous vous ayez sécurisé au mirador avec un harnais de sécurité, utilisez une corde élévatrice attachée à votre arbalète pour la monter dans votre mirador. Il n'est pas recommandé d'étirer votre arbalète dans votre mirador. Une fois que vous et votre arbalète êtes dans le mirador de façon sécuritaire, armez la flèche - vous êtes maintenant prêt à chasser.
5. Comme avec n'importe quelle arc ou arbalète, il y a un mouvement vers l'avant des branches quand elles font feu. **N'essayez pas de tirer avec votre arbalète quand les branches sont en contact avec un objet près.**



UTILISATION PRUDENTE

6. N'essayez pas de tirer avec votre arbalète quand vous êtes dans une position qui est bizarre ou non naturelle.
7. **Soyez toujours conscient de l'endroit où sont vos doigts et votre pouce sur l'accoudoir.** Tirez d'une position qui n'est pas naturelle ou bizarre peut vous distraire de placer votre main adéquatement sur l'accoudoir.
8. En visant avec votre arbalète, assurez-vous de tenir votre arbalète au niveau. Ne penchez pas, n'inclinez pas ou ne tordez pas les branches d'un côté. Garder l'arbalète au niveau améliorera de beaucoup votre tir et votre consistance.
9. Nous recommandons fortement de porter des lunettes de tir quand vous pratiquez ou chassez avec votre arbalète.
10. Ne laissez pas votre arbalète étirée quand vous ne l'utilisez pas ou vous ne la surveillez pas.

NE PERMETTEZ PAS à personne qui n'a pas lu ce manuel du propriétaire de l'arbalète de tirer avec votre arbalète. Il est de votre responsabilité de vous assurer que toute les personnes aient été adéquatement entraînées, informées et averties de tous les dangers associés au tir de cette arbalète.

Les arbalètes Parker recommande les accessoires de haute performance pour arbalète RED HOT™ suivantes pour atteindre des performances et un précision optimum de votre arbalète.

#38-2141 RED HOT

Télescope d'arbalète 3 X 32

Petit, compact et léger, pour arbalète tirant à plus de 300 pi-sec. Inclus un focus oculaire rapide et un réticule sans écho.

Marques de visé vont jusqu'à 70 verges.

Garantie à vie, à l'épreuve de l'eau, antibuée et à l'épreuve des chocs.



#38-2142 RED HOT

Télescope d'arbalète illuminé 3 X 32

Petit, compact et léger, pour arbalète tirant à plus de 300 pi-sec. Inclus un focus oculaire rapide. Une double couleur d'illumination, 5 ajustements de luminosité de rouge et vert. Garantie à vie, à l'épreuve de l'eau, antibuée et à l'épreuve des chocs.



#38-2143 RED HOT Montures (Petit)

#38-2144 RED HOT Montures (Médium)

Rondelles de fixation 1 po / 25 mm de grade professionnel. Bases de style Weaver. Ruban coussin inclus pour protéger le fini du télescope, et il a des marques et une baguette pour aléser l'alignement du télescope.



#38-2145 Viseur optique à 3 points à 2 couleurs

La visée à 3 points à double couleurs à 5 positions d'illumination en chaque point de mir de 20, 30, 40 verges en vert et en rouge. Bouchons de protection des lentilles inclus.



RED HOT
HIGH PERFORMANCE CROSSBOW ACCESSORIES

ACCESSOIRES



#38-225 RED HOT Flèche de carbone de haute vitesse – Conçue pour les arbalètes tirant à plus de 300 pi/sec. Offrant la technologie de construction de poids vers l'avant et un insert de 51 grains HEVI-HIT. 20 po de long, 425 grains (utilisant une pointe de 100 grains). Vendu en paquet de 6.

#38-2153 RED HOT
Pointe de chasse CrossPro 100 FX



Férule et lame 100% acier inoxydable, cette pointe de chasse est conçue avec la technologie G5 mono-flow. Vole comme une pointe de pratique de 100 grains. Diamètre de coupe de 1 1/16 po. Paquet de 3

#38-2150 RED HOT Trousse de cire et de lubrifiant de la rampe de lancement. Sans odeur, sans dégât et ne gèlera pas. Le lubrifiant de la rampe de lancement a un bout d'application. 1 de chaque dans la trousse



#38-200 Dispositif d'étirement de la corde. Système d'étirement de la corde qui réduit les efforts d'étirement de 50% tout en donnant un alignement constant de la corde pour une précision optimum.



INFORMATION IMPORTANTE

-GARANTIE À VIE LIMITÉE-

Pour valider votre garantie à vie limitée, votre carte de garantie doit être complétée entièrement et postée par l'acheteur dans les 7 jours après la date de votre achat.

OU

Visitez notre site web au www.parkerbows.com et enregistrez votre garantie d'arbalète en ligne.

Les arbalètes Parker sont garanties à vie pour l'acheteur original qui inclus les matériaux défectueux et la main-d'œuvre. Cette garantie EXCLUT l'usure des cordes, câbles, silencieux de corde et le fini de l'arbalète. Les dommages causés par la malveillance, l'abus, le tir à vide, la modification du produit ou tirer l'arbalète avec des flèches trop légères ou croches ne sont pas couverts et peuvent annuler la garantie. Dans le forfait « Outfitter », les accessoires sont garantis pour 30 jours. Les piles pour télescope ne sont pas garanties.

Toutes altérations ou modifications à votre arbalète Parker annuleront la garantie. Les altérations peuvent causer des dommages à l'arbalète ou des blessures. Interchanger des pièces avec d'autres modèles ou marques d'arbalète peut annuler votre garantie. Utilisez SEULEMENT des cordes ou câbles de marque Parker ou RED HOT.


SI votre arbalète Parker vient à avoir besoin de réparations, le marchand où vous avez acheté votre arbalète peut être capable de les faire. Si ceci n'est pas possible, les arbalètes peuvent être retournées à Parker pour réparation ou service garanti.

Le propriétaire d'arbalète est responsable pour le coût d'envoi de l'arbalète Parker, cependant, Parker va payer les coûts de retour utilisant le service terrestre de livraison UPS. Dans des circonstances qui sortent de l'ordinaire, tous les coûts d'envoi plus élevés que le coût de service terrestre pour livraison rapide sera la responsabilité du propriétaire.



INFORMATION IMPORTANTE

**Les arbalètes Parker sont fabriquées avec fierté
aux É-U par des chasseurs comme vous.**





INFORMATION IMPORTANTE

Pour en apprendre plus sur les arbalètes, la sécurité des arbalètes et les opportunités de chasse à l'arbalète, visitez : www.crossbowed.org

Ou

Joignez-vous à la North American Crossbow Association



Contact : Dan Hendrix
Directeur des abonnements NACF
Éditeur du magazine Horizontal Bowhunter
PO BOX 251, 20 NE 9th Ave
Glenwood, MN 56334

Bureau : 320-634-3660

www.horizontalbowhunter.com



INFORMATION IMPORTANTE

Gardez une copie d'information importante sur cette page pour références futures. Si votre arbalète viens qu'à avoir besoin d'entretien, vous aurez toutes les informations requises disponibles pour un retour rapide et prompt.

Les représentants du service à la clientèle Parker auront besoin des informations suivantes pour valider votre carte de garantie :

1. Votre nom:

2. Votre adresse au moment de l'achat et celle su la carte de garantie:

3. Le numéro de série de votre arbalète: _____
4. Modèle de l'arbalète: _____
5. Le nom du magasin où l'achat a été fait:

6. Date de l'achat: _____
7. **GARDEZ UNE COPIE DE VOTRE REÇU AVEC CE MANUEL.**

Chassez passionnément, Chassez de façon responsable et Chassez de façon sécuritaire!

ENVOYEZ SEULEMENT À :
Parker Compound Bows, Inc.
3022 Lee Jackson Highway
Staunton, Virginia 24401
(UPS, FEDEX ou Transporteur)

COURIER SEULEMENT :
Parker Compound Bows, Inc.
P.O. BOX 105
Mint Spring, Virginia 24463
(Services Postaux Canadien
ou Américains – Postes Canada)